<u>モデムテスタ</u> <u>TN-M15</u>

取扱説明書

トライシステムズ株式会社

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

このたびはTN-M15をご買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 本取扱説明書は当製品をご使用いただくための重要な情報が記載されています。 当製品をご使用する前に、この取扱説明書を熟読してください。

使用上ご注意

- 本取扱説明書はご使用いただく技術者の方々に正しい使用方法をご理解いただくためのものです。 ご使用前には必ず熟読し、ご理解の上ご使用ください。
- 異常を感じたら直ちに使用を中止してください。煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに使用を中止し弊社まで御連絡ください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- カバーを外さないでください。感電の恐れがあります。
- 改造、分解をしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 本製品内部に金属などの異物が混入しないようにしてください。火災、故障の恐れがあります。
- 電源の入っている状態で各コネクタ類を触らないでください。感電の恐れがあります。
- 指定された箇所以外、内部のスイッチ類は触らないでください。感電、故障の恐れがあります。
- 雷が鳴っているときに本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- アースは必ず接続してください。火災、感電の恐れがあります。
- 各種接続の状態をご確認ください。誤った接続をされますと故障する恐れがあります。
- 入力電圧は規格値以内でご使用ください。規格値を超えて使用しますと故障する恐れがあります。
- 本製品をパソコンとUSB接続する場合は、必ず本製品およびパソコンの電源が入っている状態で接続してください。
 USB接続状態のまま本製品またはパソコンの電源をONした場合には、本製品が起動しない恐れがあります。
- 本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社では一切責任を負いかね ますので、誤動作防止、安全設計などの万全を期されるようご注意願います。
- お読みになった後は、本取扱説明書を大切に保管してください。

目次

内容	頁
1. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 3
2. 仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 3
3. 各部の名称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 6
4. インタフェース一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 8
4.1. TO MODEM (RS-232C) インタフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 8
4.2. USBインタフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 8
5. 使用方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 9
5.1.タッチパネルの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9
5.2.録音データへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9
5.3.リモートコントロール・・・・・	. 9
5.4. 各種操作画面····································	10
5. 5. 各種操作例 ····································	33
6. FOXパターン詳細・・・・・・	45
7. 付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
8. 動作しなかったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
9. 無償保証期間	48

1. 概要

本製品は、50~33.6 k b p sのデータ伝送用変復調装置モデムの機能試験を行うための試験装置です。

2. 仕様

機能名称		機能説明		
	同期式	ST1-RT, ST2-RT		
同期大士		スタートビット:1ビット		
	調歩同期式	データビット :5, 6, 7, 8, 9ビット選択可能		
		ストップビット:1,1.5,2ビット選択可能		
	非同期式	APC		
	系統同期式	RT-RT		
		50, 75, 100, 110, 134.5, 150, 200, 300,		
		600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3200,		
	同期式(ST1-RT),	3600, 4800, 7200, 8000, 9600, 12. 0k,		
データ	調歩同期式,非同期式	12.8k, 14.4k, 16.0k, 16.8k, 19.2k,		
信号速度		21.6k, 24. 0k, 26.4k, 28.8k, 31.2k,		
		32. Ok, 33.6kbps		
	同期式(ST2-RT),	50~33,6kbps		
	系統同期式(RT-RT)			
送信符号		連続乙状態,連続A状態,1:1,1:4,4:1,2°-1,		
		2 ¹¹ -1, 2 ²⁰ -1, FOXパターン		
インタフェ	ース	I T U − T 勧告 V. 2 4 / V. 2 8 準拠		
	測定符号	$2^{9}-1$, $2^{11}-1$, $2^{20}-1$		
	測定項目	ビットエラー数, ブロックエラー数, ビットエラー率,		
_				
エラー		ビットエラー数,フロックエラー数:0~9.9×10/		
測定		ビットエラー率 : 1.0×10 ⁻² ~1.0×10 ⁻³ ・ -		
	測定範囲	フロックエラー率 : 1.0×10 ⁻² ~1.0×10 ⁻⁶		
		ES : 0~9.9×10 ⁵		
		%EFS : 0~100%		
	フォーマット	同期式,調歩同期式,HDLC		
	試験符号	ASCII, EBCDIC, EBCD, Baudot		
		ASCII : 7 bit		
	 データビット	EBCDIC: 8bit		
FOX		EBCD : 6 b i t		
テスト		Baudot:5bit		
	パリティビット	ODD, EVEN, NONE選択可能		
	ストップビット	1, 1.5, 2ビット選択可能		
	 測定項目	キャラクタエラー数、パリティエラー数、BCCエラー数、		
	川上現日	受信ブロック数,応答時間		

機能名称		機能説明				
		キャラクターエラー数:0~9999				
		パリティエラー数 : 0~9999				
	測定範囲	BCCエラー数 : 0~9999				
		受信ブロック数 : 0~9999				
		応答時間 : 0~9999ms				
		同期式 (ST1-RT), 調歩同期式, 非同期式:				
FOX		50, 75, 100, 110, 134.5, 150, 200,				
テスト		300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400,				
		3200, 3600, 4800, 7200, 8000,				
	測定データ信号速度	9600, 12. 0k, 12.8k, 14.4k, 16. 0k,				
		16.8k, 19.2k, 21.6k, 24. 0k, 26.4k,				
		28.8k, 31.2k, 32. 0k, 33.6kbps				
		同期式(ST2-RT),系統同期式(RT-RT):				
		50~33.6kbps				
	測定符号	1:1, 1:4, 4:1				
	測定項目	バイアスひずみ、単点ひずみ				
	測定範囲	0~±49%				
ひずみ	測定誤差	±1%±1ディジット				
測定		50, 75, 100, 110, 134.5, 150, 200, 300,				
	測空デニタ信旦速度	600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3200,				
	別たナーダ信ち述及	3600, 4800, 7200, 8000, 9600, 12. 0k,				
		12.8k, 14.4k, 16. 0k, 16.8k, 19.2kbps				
	測定信号	正弦波				
	測定範囲	-60.0~+10.0dBm				
レベル	測定確度	± 1 d B				
測定	表示	10進3桁および極性 10進3桁および極性				
	周波数範囲	200Hz~10kHz				
	入力インピーダンス	600Ω±10%, ΗΙGH(10kΩ以上)の切替可能, 平衡入力				
	発振波形	正弦波				
	発信周波数	2 0 0 H z ~ 9. 9 9 k H z				
欢信架	周波数確度	±0.1%				
尤抓奋	出力レベル範囲	-20.0~+5.0dBm				
	ひずみ率	3%以下				
	出カインピーダンス	600Ω±10% 平衡出力				
		モニタ端子:SD, RD, ER, DR, RS, CS, CD, CI,				
		SRS, TI, NS, LLB, RLBまたはSQD,				
		ST1, ST2, RT				
インタフェ	ースモニタ	モニタ表示:SD, RD, ER, DR, RS, CS, CD, CI,				
		SRS, TI, NS, LLB, RLBまたはSQD,				
		ST1, ST2, RTをON/OFF表示				
		DROP OUT表示				
インタフェース制御		ER, RS, SRS, LLB, RLB, NSのON/OFF制御可能				

機能名称			機能説明	
	測定信号			ST1, ST2, RT、レベル測定信号
				レベル測定信号:200Hz~9.999kHz
国油粉	測史新聞	Ŧ		(入力レベル範囲:-40. 0~+10. 0dBm)
同波致	/则/E 型U	<u>77</u>		ST1, ST2, RT信号:0~9.999kHz
测足				1 0. 0 0 k H z ~ 9 9. 9 9 k H z
	測定誤	差		±100ppm±1ディジット
	表示			10進4桁および小数点
				インタフェース:USB TypeB
リモートコ	ントロー	ール		リモートコントロールを使用する場合は販売店、または弊社までお問
				い合せください。
				ER ON/OFF, RS ON/OFF, T1 ON/OFF,
	고 (두)	_	測定開始信号	T2 ON/OFF
遅延時間	測正1言	5		DR ON/OFF, CS ON/OFF, CD ON/OFF,
測定		测正管工语方	T1 ON∕OFF, T2 ON∕OFF	
	測定範囲			0~9999.9ms
	測定誤差			±100ppm±1ディジット
時計	リアル	タイ	ムクロック	年,月,日,時,分,秒
				音声の録音が可能。2ch同時録音も可能。
音声録音		録音周波数範囲		1 0 0 H z ~ 6 k H z
録音レベル範囲		音レベル範囲	+6dBm以下	
電源				A C 8 5 V ~ 1 2 5 V
消費電力				3 O W
寸法				250×200×58mm(突起物含まず)
重量				約1.5 k g (添付品を含まず)
環境条件			温度:0~40℃	
			湿度:20~90%(結露無きこと)	

3. 各部の名称







番号	名称	機能
1	A C 8 5 ~ 1 2 5 V 入力	AC100Vを入力します。
2	ヒューズ挿入口	タイムラグ型ヒューズ(5.2mmφ×20mm 250V/3.15A) を2本挿入します。 ご購入時には既に挿入されております。
3	電源スイッチ	電源を投入します。
4	ТО МОДЕМ端子	モデムと接続します。 インタフェース信号一覧は4.1項をご覧ください。
5	USBコネクタ	パソコンを接続します。 インタフェース信号一覧は4.2項をご覧ください。
6	液晶タッチパネル	各種操作、表示をします。 全ての操作はタッチパネルで行います。 タッチパネルの操作説明は5. 1 項をご覧ください。
$\overline{\mathcal{O}}$	MONITOR端子	RS-232Cの信号をモニタするための端子です。
8	SQD/RLB 切替スイッチ	RS-232Cの21番ピンの信号を切り替えます。 出荷時はSQD側に設定してあります。
9	DELAY IN端子	インタフェース信号の遅延時間を測定できます。 遅延時間はT1、T2の2つの信号の変化点の差で表示します。
10	EXT-ST1端子	ST1信号を外部から入力します。 (入力最大レベル±15V、判定レベルTTL)
1)	GND端子	MONITOR端子, DELAY IN端子, EXT-ST1端子 に対するGND端子です。
12	LM IN端子	600Ω系の信号のレベル測定、周波数測定を行う入力端子です。 入力インピーダンスはタッチパネルより600ΩとHIGHの 切り換えが可能です。 ただし、直流重畳した信号は測定できません。 付属の接続遮蔽ひもまたはC1-MMケーブルを使用してください。
13	OSC OUT端子	600Ω系の正弦波を出力する端子です。 正弦波の出力レベルおよび発振周波数はタッチパネルにより変更が できます。 付属の接続遮蔽ひもまたはC1-MMケーブルを使用してください。
1	REC CH1, 2端子	モデム信号の録音を行う入力端子です。 付属の録音ケーブルを使用してください。 付属録音ケーブルの白色のワニロが共通グランドになっております。
(15)	リチュームボタン電池	リチュームボタン電池「CR1620」1個を挿入します。 ご購入時には既に挿入されております。 もし、電池が無くなった時は交換してください。
(16)	銘板	製造番号等が明記されています。

4. インタフェース一覧

4.1. TO MODEM (RS-232C) インタフェース

モデムとの接続用に、TO MODEM (RS-232C) インタフェースコネクタ (D-sub25ピン) が 用意されています。付属のD-sub25Pケーブルでモデムと接続してください。 ピンアサインは下記の通りとなります。

信 号 名	ピン番号	信号方向	内容
S D	2	$DTE \rightarrow DCE$	送信データ
RD	3	DTE ← DCE	受信データ
RS	4	$DTE \rightarrow DCE$	送信要求
CS	5	DTE ← DCE	送信可
DR	6	DTE ← DCE	データ・レディ
SG	7	_	信号用グランド
CD	8	DTE ← DCE	キャリア検出
NS	11	$DTE \rightarrow DCE$	ニューシグナル
S T 2	15	DTE ← DCE	送信タイミング(DCE)
RT	17	DTE ← DCE	受信タイミング
LLB	18	$DTE \rightarrow DCE$	ローカルループバック
ER	20	$DTE \rightarrow DCE$	端末レディ
SQD	01(计)	DTE ← DCE	回線信号品質表示
RLB	と 1 (注)	$DTE \rightarrow DCE$	リモートループバック
CI	22	DTE ← DCE	被呼表示
SRS	23	$DTE \rightarrow DCE$	データ信号速度選択
S T 1	24	$DTE \rightarrow DCE$	送信タイミング(DTE)
ТІ	2 5	DTE ← DCE	テスト表示

※ピン番号21は表面にあるSQD/RLB切替スイッチで選択できます。

4.2. USBインタフェース

パソコン等との接続用に、USBインタフェースコネクタ(タイプB)が用意されています。 ピンアサインは下記の通りになります。

必要な時にUSBケーブルにて本装置と接続してください。

なお、USBケーブルにはベーシックUSB2.0ケーブル(タイプAオスータイプBオス)を ご使用ください。

信号名	ピン番号		内	容	
V _{BUS}	1	電源			
D —	2	ーデータ			
D+	3	+データ			
GND	4	グランド			

5. 使用方法

5.1. タッチパネルの操作

本製品は液晶タッチパネルを使用して操作を行います。 各種設定、測定をタッチパネル上の選択アイコンを操作して行います。

5.2. 録音データへのアクセス

本製品をパソコンなどの端末とUSBケーブルを使用して接続することにより、パソコンなどの端末から「リ ームーバブル・ディスク・ドライブ」として扱われます。

パソコンなどの端末からファイル操作によって、録音データ(WAVEファイル)のコピーや移動または削除 を行うことが出来ます。

5.3. リモートコントロール

本製品をパソコンなどの端末とUSBケーブルを使用して接続することにより、リモートコントロールを行う ことができます。

(リモートコントロールを使用する場合は販売店、または弊社までお問い合せください。)

5.4. 各種操作画面

5.4.1. 共通操作画面



番号	名称		機能
			インタフェースの各種信号を表示します。
			▲ぐON状態、▼ぐOFF状態を示します。
1	イン	タフェース表示	両方表示でON/OFF 状態、何も表示しないとさにはオーノン状態を
Ũ	-		「示します。
			尚、SQD/RLBのスイッチ設定に連動して、
			SQDまたはRLBのどちらかを表示されます。
			ER, RS, SRS, LLB、RLB, NSの制御を行います。
	INTERFACE		ONの時に黄色く、OFFの時に白く表示されます。
2	со	NTROL	RLBの表示はインタフェース表示部のSQD/RLBのスイッチ設定
			をRLBにすると表示されます。SQD設定時には表示されません。
		テスト状態	ビットエラーテスト時またはFOXテスト時の動作を表示します。
			ビットエラーテスト実行中は [BER RUN] が点滅反転表示します。
3	ス		停止中は[STOP]と表示します。
	テ		FOXテスト実行中は [FOX RUN] が点滅反転表示します。
	タ		ビットエラーテスト時の同期確立状態を示します。
4	ス 表 示	ス 表 同期確立状態	ビットエラーテスト時に同期が確立していない状態の時 [Search]
			と表示し、同期が確立すると[SYNC]と表示します。
		母立件能	録音状態を示します。
			録音時には「Recording」が点滅反転表示します。

10

番号	名称	機能
(5)	SYNC MODE	 同期方式の設定を行います。 ← , → キーをクリックすることにより設定表示が[ST1-RT, ST2-RT, RT-RT, Ext ST1-RT, ST-SP, APC] と切り替わります。 EXT-ST1に入力するクロックは矩形波のクロックを入力してください。
6	SPEED (bps)	 データ信号速度設定を行います。 → キーをクリックすることにより設定表示が [50, 75, 100, 110, 134.5, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3200, 3600, 4800, 7200, 8000, 9600, 12.0k, 12.8k, 14.4k, 16.0k, 16.8k, 19.2k, 21.6k, 24.0k, 26.4k, 28.8k, 31.2k, 32.0k, 33.6kbps] と切り替わります。
Ī	PATTERN	試験符号を設定します。 ←, → キーをクリックすることにより設定表示が [A, Z, PN9, PN11, PN20, 1:1, 1:4, 4:1] と切り替わります。
8	Function	ファクション設定画面の表示メニューを切り替えます。

5.4.2. AII Measurement画面

AII Measurementはビットエラー、バイアス歪み、出力レベル、出力周波数、入力信号の各項目の値を表示します。

また送信レベル、送信周波数の設定、受信側入力インピーダンスの設定も行うことができます。





トライシステムズ株式会社

番号	名称	機能
		[PATTERN]の設定を[1:1,1:4,4:1]のいずれかに
		設定すると、Bias Distに、[A, Z, PN9, PN11,
		PN20]に設定するとBit Error表示となります。
		Bit Err表示時はビットエラー測定の結果を表示します。
	Bit Error	測定スタート時に [0] となります。
1	/	表示範囲は0~9999, 1×10⁴~9.9×10 ⁷ ,
	Bias Dist	OFL(オーバーフロー)です。
		Bisa Dist表示時はバイアスひずみ測定の結果を表示します。
		受信データがA, Ζ状態またはオープン状態の時は [No Data] と
		表示します。
		表示範囲は-49%~+49%です。
		入力レベル測定値、発振器の出力レベルの測定値を表示します。
		切り替えはMeas(入力)/Chk(出力)キーで切り替えます。
		Measの時には600/Highキーを操作することにより入力イン
2	LM dBm	ピーダンスを600ΩまたはHIGHに設定することができます。
		CHKの時は600Ω終端で測定しております。
		表示範囲は-60.0~+10.0dBm、UFL(アンダーフロー)、
		OFL(オーバーフロー)です。
		発振器の出力レベル設定を表示します。
3	OSC dBm	Level Down, Level Upキーで出力レベルを設定します。
		設定範囲は-20. 0~+5. 0dBmです。
		発振器の出力周波数を表示します。
4	OSC kHz	Freq Down, Freq Up キーで出力周波数を設定します。
		設定範囲は0.20~9.99kHzです。
		レベルメータの入力信号切替キーです。
5	Meas∕Chk	MeasにするとLM IN入力を選択、Chkにすると本製品の発振器
		出力を選択します。
6	6009 / H i g h	LM IN入力端子の入力インピーダンス切り替えキーです。
٢		600ΩまたはHigh(10kΩ)に切り替えられます。
	Freq Down/	
\mathcal{O}	Freq Up	先振 恭 の 出 力 周 波 叙 を 変 更 す る キ 一 じ す 。
8		発振器の出力レベルを変更するキーです。
9	Run⁄Stop	ビットエラー測定の開始/停止キーです。
10	Err Insr	送信中のランダム符号に1ビット誤りを発生させるキーです。
1	Func	表示メニューを切り替えます。

5.4.3. Bit Error Test画面

Bit Error Testはモデム通信でのエラーを測定します。



Bit Error Test画面 (1/3)

番号	名称	機能
1	Test Mode	 テストモードを設定します。 ModeはUp, Downキーを操作することにより [Manual, Clock, Time] と表示が切り替わります。 [Manual]は手動操作でRUN~STOPまでを測定します。 [Clock]は [Period]で設定したビット数だけ測定します。 測定後は自動でSTOPします。 [Time]は [Period]で設定した時間だけ測定します。 測定後は自動でSTOPします。
2	Period	[Test Mode]の設定により表示が切り替わります。 [Test Mode]を[Manual]に設定すると何も表示しません。 [Test Mode]を[Clock]に設定するとUp, Downキ ーを操作することにより[1E4, 1E5, 1E6, 1E7, 1E8, 1E9]と表示が切り替わります。 [Test Mode]を[Time]に設定すると画面下の↓, →キ ーとDown, Upキーを操作することにより測定時間を00時00分 00秒~99時59分59秒まで設定出来ます。
3	Block Length	ブロック長を設定します。

番号	名称	機能
4	Stop Bit	[SYNC MODE] が [ST-SP] 時にストップビット数の設定を します。 Down, Upキーを操作することにより [1bit, 1.5bit, 2 bit]と表示が切り替わります。
5	Data Bit	SYNC MODEが"ST-SP"時にデータビット数の設定をします。 Down, Upキーを操作することにより [5bit, 6bit, 7b it, 8bit, 9bit]と表示が切り替わります。
6	Down/Up	設定キーです。カーソル位置(点滅表示)の設定内容を切り替えます。
$\overline{\mathcal{O}}$	$\square \downarrow \frown \square$	カーソル位置(点滅表示)を移動します。
8	R u n ∕ S t o p	ビットエラー測定の開始/停止キーです。
9	Next Page	Bit Error Test画面(2/3)を表示します。
10	Func	表示メニューを切り替えます。



Bit Error Test画面(2/3)

番号	名称	機能		
		同期外れの回数を表示します。		
	Syncloss	同期外れの検出は1024bit中400bitエラーが発生すると+		
U	Sync Loss	1 カウントします。		
		表示範囲は0~9999、OFL(オーバーフロー)です。		
		CDがON状態からOFF状態になった回数を表示します。		
2	Drop Out	最小検出幅は100μ s です。		
		表示範囲は0~9999、OFL(オーバーフロー)です。		
		エラーセコンドの測定結果を表示します。		
3	ES	1秒間に1ビット以上エラーが発生すると+1とカウントします。		
3		表示範囲は0~9999、1×10 ^₄ ~9.9×10 ⁵ 、OFL		
		(オーバーフロー)です。		
	Bit Err	ビットエラーの測定結果を表示します。		
4		表示範囲は0~9999、1×10 ^₄ ~9.9×10 ⁷ 、OFL		
		(オーバーフロー)です。		
	Block Err	ブロックエラーの測定結果を表示します。		
		ブロック長はBit Error Test(1/3)の画面上で設定し		
Ē		た内容で、1ブロック中に1ビット以上のエラーが発生したときに、ブ		
9		ロックエラーと判断し+1とカウントします。		
		表示範囲は0~9999、1×10 ^₄ ~9.9×10 ⁷ 、OFL		
		(オーバーフロー)です。		
6	Elapsed Tim	ビットエラー測定時間を表示します。		
	е	表示範囲は0000時00分00秒~9999時59分59秒です。		
$\overline{\mathbf{n}}$	Teet Mede	Bit Error Test (1/3)の画面上で設定した「Test M		
()	iest woue	ode」内容を表示します。		

番号	名称	機能
8	Err Insr	送信中のランダム符号に1ビット誤りを発生させるキーです。
9	R u n / S t o p	ビットエラー測定の開始/停止キーです。
10	Next Page	Bit Error Test画面(3/3)を表示します。
1	Func	表示メニューを切り替えます。



Bit Error Test画面 (3/3)

番号	名称	機能		
1	Sync Loss	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		
2	Drop Out	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		
		%エラーフリーセコンドの測定結果を表示します。		
3	04 5 5 5	表示範囲は0~99.999、100%です。		
9	70 L F 3	なお、測定時間が999,999秒を越えると演算不能とし「---」		
		表示になります。		
		ビットエラー率を表示します。		
		表示範囲は1.0×10 ⁻² ~1.0×10 ⁻⁹ です。		
4	Bit Rate	(ビットエラーが0のときは「0. 0×10 ^º 」と表示します)		
		なお、ビットエラー数が9. 9×10 ⁷ または受信ビット数が1. 0×10		
		⁹ を越えると演算不能とし「ーーー」表示になります。		
		ブロックエラー率を表示します。		
	Block Rate	表示範囲は1.0×10 ⁻² ~1.0×10 ⁻⁶ です。		
5		(ブロックエラーが0のときは「0.0×10°」と表示します)		
		なお、ブロックエラー数が9. 9×10 ⁷ または受信ビット数が1. 0×1		
		O ⁹ を越えると演算不能とし「ーーー」表示になります。		
(6)	Elapsed Tim	Bit Error Test (2/3) 画面と同じです。		
	е			
$\overline{\mathcal{O}}$	Test Mode	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		
8	Err Insr	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		
9	Run∕Stop	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		
10	Next Page	Bit Error Test(1/3)を表示します。。		
1	Func	Bit Error Test(2/3)画面と同じです。		

5.4.4. Level Meter/Oscillator画面

Level Meter/OscillatorはLM INから入力する信号またはOSC OUTから出力する発信器のレベルと周波数の測定値表示、OSC OUTから出力する発振器のレベルと周波数の設定値を表示します。



番号	名称	機能
		入力周波数、発振器の出力周波数の測定値を表示します。
1	LM kHz	切り替えはMeas(入力)/Chk(出力)キーで切り替えます。
		表示範囲は0.200~9.999kHzです。
		入力レベルまたは発振器の出力レベルの測定値を表示します。
		切り替えはMeas(入力)/Chk(出力)キーで切り替えます。
		Measの時にはファンクション操作部 <mark>600/High</mark> キーを操作す
٢		ることにより入力インピーダンスを600ΩまたはHIGHに設定する
2		ことができます。
		CHKの時は600Ω終端で測定しております。
		表示範囲は-60.0~+10.0dBm、UFL(アンダーフロー)、
		OFL(オーバーフロー)です。
	OSC kHz	発振器の出力周波数を表示します。
		Freq Down, Freq Up キーで出力周波数を設定します。
3		また設定する周波数可変のステップはFrea Stepキーで [10H
		z, 100Hz, 1kHz]と設定できます。
		設定範囲は0.20~9.99kHzです。
	OSC dBm	発振器の出カレベル設定を表示します。
4		L e v e l D o w n, L e v e l U pキーで出力レベルを設定します。
		設定範囲は-20. 0~+5. 0dBmです。

19

番号	名称	機能
5	Мах	測定中の最大レベルを表示します。 LM Rstキーをクリックすることにより、測定中の最大値がリセット され、リセット後からの最大値を表示します。
6	Ave	測定中の平均レベルを表示します。 LM Rstキーをクリックすることにより、測定中の平均値がリセット され、リセット後からの平均値を表示します。
Ī	Min	測定中の最小レベルを表示します。 LM Rst キーをクリックすることにより、測定中の最小値がリセット され、リセット後から最小値を表示します。
8	Meas∕Chk	レベルメータの入力信号切替キーです。 MeasにするとLM IN入力を選択、Chkにすると本製品の発振器 出力を選択します。
9	600Ω∕High	LM IN入力端子の入力インピーダンス切り替えキーです。 600ΩまたはHigh(10kΩ)に切り替えられます。
10	LM Rst	Max、Ave、Min測定値をリセットするキーです。
1	Freq Down Freq Up	発振器の出力周波数を変更するキーです。
(12)	Level Down Level Up	発振器の出力レベルを変更するキーです。
13	Freq Step	発振器の周波数可変ステップを変更するキーです。
14)	Func	表示メニューを切り替えます。

5.4.5. Distortion Measurement画面

Distortion Measurementはひずみ率を測定することが出来ます。



番号	名称	機能
1	Bias	バイアスひずみの値を表示します。 DistRst トーをクリックすると値がリセットされます。
2	Indiv(+)max	単点ひずみの最大値を表示します。 DistRst + ーをクリックすると値がリセットされます。
3	Indiv (—) max	単点ひずみの最小値を表示します。 DistRst
4	ステータス表示	測定中は [Measurement]、RD信号がAまたはZ状態のとき には [No Data] と表示します。
5	DistRst	ひずみ測定値をリセットします。
6	Func	表示メニューを切り替えます。

5.4.6. Frequency Measurement画面

Frequency Measurementは設定した各信号の周波数を測定することができます。



番号	名称	機能
		周波数測定値を表示します。
1	Frequency	表示範囲はアナログ信号の場合、 0. 2 0 0 ~ 9. 9 9 9 k H z 、
		デジタルインタフェースの場合、0.000~100.0kHzです。
		測定する信号を選択します。
	Frequency	Down, Upキーをクリックすることにより、
Z	Source	[Frequeny Source]の表示が [ST1, ST2, RT,
		LM IN]と切り替わります。
3	Down/Up	測定する信号を切り替えます。
4	Func	表示メニューを切り替えます。

5.4.7. Time Measurement画面

Time Measurementは各信号のエッジ間の時間を測定することができます。



番号	名称	機能		
		測定した時間を表示します。		
1	Delay Time	表示範囲は [0.0~9999.9ms, OFL (オーバーフロー)] で		
		す。		
		測定を開始する信号とトリガを設定します。		
٢	<u><u></u></u>	↓ , ↑ を操作することにより開始する信号とトリガを選択します。		
۷	Start	設定は [RS-ON/OFF, ER-ON/OFF,		
		T 1−ON/OF F, T 2−ON/OF F] です。		
	Stop	測定を停止するトリガを設定します。		
3		↓ , ↑ を操作することにより停止する信号とトリガを選択します。		
৩		設定は [CS-ON/OFF, DR-ON/OFF,		
		CD-ON/OFF, T1-ON/OFF, T2-ON/OFF]です。		
4	Down/Up	測定信号を選択します。		
5		カーソル位置(点滅表示)を移動します。		
6	Func	表示メニューを切り替えます。		

23

5.4.8. Fox Test画面

Fox Testは設定したFOXパターンを送信し、受信したFOXパターンから各エラーとブロック数をカウントします。また、送信から受信するまでのレスポンス時間を測定します。



Fox Test画面(1/2)

番号	名称 機能		
		フォーマットの設定を行います。	
		[SYNC MODE]の設定により、選択できるフォーマットが異なり	
		ます。	
		[SYNC MODE] を [ST1-RT, ST2-RT, RT-RT,	
1	Format	Ext ST1-RT, APC]に設定するとDown, Upキーを操作	
		することにより[SYNC,HDLC]と表示が切り替わります。	
		[SYNC MODE]を[ST-SP]に設定するとDown, Upキ	
		ーを操作することにより [ST-SP1, ST-SP1.5, ST-SP	
		2]と表示が切り替わります。	
		コードの設定を行います。	
		[SYNC MODE]の設定により、選択できるフォーマットが異なり	
		ます。	
		[SYNC MODE] を [ST1-RT, ST2-RT, RT-RT,	
0		Ext ST1-RT, APC] に設定するとDown, Upキーを操作	
2	Code	することにより [ASCII-7, EBCDIC-8] と表示が切り替	
		わります。	
		[SYNC MODE]を[ST-SP]に設定するとDown, Upキ	
		ーを操作することにより [ASCII-7, EBCD-6, BAUDO	
		T-5, EBCDIC-8] と表示が切り替わります。	

番号	名称	機能
		パリティの設定を行います。
		$\begin{bmatrix} Code \end{bmatrix} \ge \begin{bmatrix} ASCII - 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BCD - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BAUDOI - 5 \end{bmatrix}$
		に設定すると $Down$, Dp +ーを操作することにより [ODD. EV
3	Parity	
		洋信々イミングの設定を行います
Â	linellse	
J		Marth ar ob, r b \land] $C $ $C $ $A $ A A A A A A A A
	Tx Delay	CS信号がONとなりFOXパターンを送信するまでの時間を設定でき
		ます。
5		Down, Upキーを操作することにより時間を設定できます。
		 設定可能な状態は、[LINE Use]の設定が [Switched],
		[Multidrop] のときになります。
		RS信号OFFからONまでの時間を設定できます。
	Tx Intvl	Down, Upキーを操作することにより時間を設定できます。
0		なお、[LINE Use] の設定が [FDX] のときは、FOXパター
		ン送信終了から次のFOXパターン送信開始までの時間となります。
\bigcirc	Down/Up	各項目の設定内容を切り替えます。
8	$\square \rightarrow \square$	カーソル位置(点滅表示)を移動します。
9	Run∕Stop	FOXテストの開始/停止を行います。
10	Next Page	Fox Test画面(2/2)を表示します。
1	Func	表示メニューを切り替えます。



F	ΟХ	Τе	s	t	画面	(2/	~2)
---	----	----	---	---	----	-----	-------------

番号	名称	機能		
1	Charcter Error	測定したキャラクタエラー値を表示します。 期待したキャラクタと不一致の場合に+1とカウントします。 表示範囲は0~9999,0FL(オーバーフロー)です。		
2	Parity Error	測定したパリティエラー値を表示します。 期待したキャラクタのパリティビットと不一致の場合に+1とカウント します。 表示範囲は0~9999, OFL(オーバーフロー)です。 ただし [Parity]を [NONE] に設定した場合は表示しません。		
3	③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error ③ BCC Error			
4	Rx Block Count	受信したFOXパターンのメッセージ数を表示します。 表示範囲は0~9999,OFL(オーバーフロー)です。		
5	Response Time	送受信したFOXパターンの時間差を表示します。 FOXテストにおける応答時間測定の場合、[Tx Intvl]の値を 最大にして応答時間を測定し、[Tx Intvl]の値を応答時間より やや大きめにすると正確でスピーディな測定ができます。 表示範囲は0~9999ms, OFL (オーバーフロー)です。		
6	Run∕Stop	FOXテストの開始/停止を行います。		
7	Next Page	Fox Test画面(1/2)を表示します。		
8	Func	表示メニューを切り替えます。		

5.4.9. Line Recording画面

Line RecordingはREC端子から入力する音声を録音することができます。

REC端子は、付属の録音ケーブルを使用してください。付属録音ケーブルの白色のワニロが共通グランドになっております。

録音したデータはWAV ファイルとして保存され、本製品をパソコンとUSBケーブルで接続することにより、 パソコンから本製品に保存したWAV ファイルを取得することが出来ます。



Line Recording画面(1/2)

番号	名称	機能
1	Recording CH	録音するチャンネルを選択します。 録音するチャンネルの指定はDown, Upキーを操作することにより [CH1、CH2、CH1, CH2]と表示が切り替わります。 Run/Stopを操作することにより録音の開始、停止が行えます。
2	ステータス表示	録音中は [Recording! Don't power off] と表 示します。
3	Remain	本器内部メモリーの録音可能残時間を表示します。
4	Down/Up	録音するチェンネルを切り替えます。
5	Run∕Stop	録音の開始/停止を行います。 1ファイル最大2GBまで録音可能です。 録音中に2GBを越えた場合は、新たなファイルを追加して録音を継続 します。 なお、録音できる最大ファイル数は200ファイルです。
6	Next Page	Line Recording画面(2/2)を表示します。
7	Func	表示メニューを切り替えます。



Line Recording画面(2/2)

番号	名称	機能
1	ファイル表示	録音したデータファイル (WAV ファイル)を表示します。 ファイル名は録音した時の「年月日時分.wav」が付けられます。 ファイルの選択はDown, Upキーを操作することによりページを切り替え、↓, ↑キーを操作することによりファイルを選択すること ができます。 また、点滅反転表示しているファイルのところでDeletel リックすることでファイルを削除することができます。 なお、最大ファイル表示数は200ファイルです。
2	Down/Up	ファイル表示のページを切り替えます。
3		カーソル位置(点滅表示)を移動します。
4	Delete	カーソル位置のファイルを削除します。 Deletete をクリックすると、確認キー「Yes」、「No」が表示されますので削除する場合は「Yes」キーをクリックしてください。
5	Next Page	Line Recording画面(1/2)を表示します。
6	Func	表示メニューを切り替えます。

5.4.10. System画面

Systemはモデムテスタの各種設定を行うことができます。



番号	名称	機能
1	Speaker Volume	本装置のスピーカのボリュームを調整します。 Down, Upキーを操作することにより設定できます。 設定範囲は[1~32、OFF]です。
2	Touch Buzzer	ブザー音のON/OFF設定をします。 Down, Upキーを操作することにより設定できます。 設定は[ON.OFF]です。
3	Backlight	タッチパネルのバックライトの調整をします。 Down, Up や一を操作することにより設定できます。 設定範囲は [0~9] です。
4	Remote Control	 リモートコントロールのON/OFF設定をします。 Down, Upキーを操作することにより設定できます。 設定は[ON. OFF]です。 本設定を有効にする場合は本装置の電源を一度OFFしてください。 なお、リモートコントロールを使用する場合は販売店、または弊社までお問い合せください。

番号	名称	機能
		内部の時計を表示します。
		尚、内蔵電池が無くなった時は電源を入れるたびに、
5	RTC	「2010年1月1日0時0分0秒」からスタートされます。
		RTC Adj キーをクリックすることにより、内部の時計を設定する画
		面に切り替わります。
Ô		設定キーです。
0		カーソル位置(点滅表示)の設定内容を切り替えます。
$\overline{\mathcal{O}}$	$\square \square $	カーソル位置(点滅表示)を移動します。
8	RTC Adj	内部の時計を設定する画面に切り替えます。
9	Func	表示メニューを切り替えます。



番号	名称	機能
	Speaker	- 本特業のフピーカのギリュー / 弥字値をまそります
U	Volume	本表直のスピープのホウェーム設定値を表示します。
2	Touch	ブザー音のON/OEE設定値をします
Ŀ	Buzzer	
3	Backlight	タッチパネルのバックライト設定を表示します。
	Remote	リチートコントロールのON/OFF設定値を表示します
4	Control	リモードコンドロールののド/のドド設定値を扱いしより。
5	RTC	内部の時計を設定します。 <u>Down</u> , <u>Up</u> キーと ← , → キーを操作することにより時間を設定 し、 <u>RTC Set</u> キーをクリックして時間を設定します。 <u>Cancel</u> キーをクリックすると、変更する前の表示に戻ります。
6		内部の時計の設定キーです。
•		カーソル位置(点滅表示)の設定内容を切り替えます。
$\overline{7}$		内部の時計の設定キーです。
		カーソル位置(点滅表示)を移動します。
8	Cancel	内部の時計をRTC表示値に変更しません。
9	RTC Set	内部の時計をRTC表示値に変更します。
10	Func	表示メニューを切り替えます。

32

5.5. 各種操作例

5.5.1. ビットエラーテスト

(1) ランダム符号の送信

被試験モデムの仕様に合わせて同期方式、データ信号速度を [SYNC MODE]、[SPEED bps] $O[\leftarrow], \rightarrow$ キーで選択して設定します。

必要に応じてER、RSの各信号をON状態とし、インタフェース表示のER、DR、RS、CSの各信号がON状態になっていることを確認します。

[PATTERN]の→+ーで送信符号をPN9, PN11, PN20のいずれかに設定します。

(2) ビットエラーテスト

インタフェース表示のRD, RT信号(またはRD信号)がモデムテスタへ入力している事を確認します。 (RD信号が入力されていないときは、CD信号、被試験モデムを確認します。)

Funcキーで表示メニューを切り替え、Bit Errキーを表示します。

Bit Err キーをクリックし、Bit Error Test (1/3) 画面を表示します。

Bit Error Test (1/3) 画面が表示されますので、[Test Mode], [Period], [Block Length]を設定します。

Run/Stop キーをクリックすると測定を開始します。

ステータス表示部には [BER RUN] が点滅し、同期確立までは [Search]、同期確立後は [Sync] と表示します。

RUN中にRun/Stop キーをクリックすると測定を停止します。停止するとステータス表示部に[S TOP]が表示されます。

|<u>Err Insr</u>|キーをクリックすると、ランダム符号送信にエラーを1bit挿入することができます。 測定結果はBit Error Test(2/3)画面で各エラー数、Bit Error Test(3/ 3)画面で各エラー率を確認出来ます。

(注意)

ビットエラー数の確認と、Err InsrキーとRun/Stopキーの操作は、AII Measure ment画面でも出来ます。

ビットエラーテスト設定例

Bit Error Te	st [Page 1/3]		CE CO	NTRO F)
Test Mode	= Manua I	ER	RS	SRS
Block Length Stop Bit	= 1000bit = 1bit	LLB		NS
Data Bit	= 8bit	SYNC MODE		
		ST- SP	ŧ	•
Menu — r Curs		SPEED (bps) 2400	+	-
wn Up	↑ Run/ Next Stop Page Fu		4	



ビットエラーテスト測定表示例

ビットエラーテスト測定表示例



5.5.2. レベル測定

<u>Func</u>キーで表示メニューを切り替え、LM/OSCキーを表示します。 LM/OSCキーをクリックし、Level Meter/Osillator画面を表示します。 <u>Meas/Chk</u>キーでレベル測定信号をLM IN入力、本製品の発振器出力のいずれかに設定します。 <u>600Ω/High</u>キーでLM INの入力インピーダンスを設定します。 LM Rstキーをクリックし、[Max], [Ave], [Min] 表示をリセットします。 測定結果は [LM dBm], [Max], [Ave], [Min] に表示します。

(注意)

[LM dBm] 表示の確認と、Meas/Chk, 600Ω/High キーの操作はAII Measur ement画面でも出来ます。

Meas/Chk キーでChk(本製品の発振器出力)を選択した場合は、600Ω/High に依存せず、入力インピーダンスは600Ω固定になります。

V V INTERFACE CONTROL Level Meter/Oscillator -LM kHz -OSC kHz RS SRS ER 1.872 1.80NS LLB OSC dBm LM dBm STOP Meas -10.0 High SYNC MODE Freq 1[dBm] Level Level Max ST2-RT Up Down Step 9.5[dBm] 9.8[dBm] Ave SPEED (bps) 100Hz Min =2400 OSC · Level PATTERN Freq Step Freq 600 Ω LM Freq Meas Func /Chk Rst Down Up PN 9 High

レベル測定表示例

5.5.3. 発振器出力

Funcキーで表示メニューを切り替え、LM/OSCキーを表示します。 LM/OSCキーをクリックし、Level Meter/Osillator画面を表示します。 Meas/Chkキーでレベル測定信号をChkに設定します。

[LM dBm] 表示を確認しながら、Level Down, Level Upキーで出力レベルを調整し ます。

Meas/Chk キーでレベル測定信号をMeasに設定すると [OSC] コネクタから正弦波信号を出力 します。

(注意)

[OSC dBm] 表示は目安です。出力レベルの調整は [LM dBm] 表示を確認しながら行ってください。

[OSC kHz]と[LM dBm	表示の確認と	Meas∕	Chk,	Freq	Down,	Freq	Uр
Level Down,	Level	Upキーの操	作はAII	Меа	sure	ment画	面でも出来	ます。

* * • * * * * *	* * * * * * *	• • •		
Level Meter/C	Dscillator		ACE CO	NTROL F)
LM kHz	OSC kHz	ER	RS	SRS
1.800	1.80 	LLB		NS
- 5.5 Chk	- 5.5	STOP		
Max = 0.0[dBm] Ave = - 5.5[dBm]	Level Level Freq Down Up Step		+	•
Min = -46.1[dBm]	<u>100Hz</u>	SPEED (bps 2400	*	•
Meas 600Ω LM Fre /Chk High Rst Dow	eq Freq Freq wn Up Step Func	PATTERN PN 9	+	-

発振器出力設定例

5.5.4. ひずみ率測定

(1) くり返し符号の送信

被試験モデムの仕様に合わせて同期方式、データ信号速度を [SYNC MODE]、[SPEED bps] $O[\leftarrow], [\rightarrow]$ キーで選択して設定します。

必要に応じてER、RSキーをクリックしてER、RSの各信号をON状態とし、インタフェース表示のE R、DR、RS、CSの各信号がON状態になっていることを確認します。

[PATTERN] の ← $| | \rightarrow |$ キーで送信符号を1:1,1:4,4:1のいずれかに設定します。

(2) バイアスひずみ、単点ひずみの測定

インタフェース表示のRD, RT信号(またはRD信号)がモデムテスタへ入力している事を確認します。 (RD信号が入力されていないときは、CD信号、被試験モデムを確認します。)

Funcキーで表示メニューを切り替え、Distキーを表示します。

Dist キーをクリックし、Distortion Measurement画面を表示します。

Dist Rst キーをクリックし、測定値をリセットします。

測定結果は [Bias], [Indiv(+) Max], [Indiv(-) Min] に表示します。

(注意)

[PATTERN] 設定を1:1,1:4,4:1のいずれかに設定している場合、バイアスひずみの確認は、 AII Measurement画面でも出来ます。

+ + + + +		• • • • •	• • •		
Distort	ion Measure	ment		N ■OF	NTROL F)
Bias	— Indiv —	Indiv	ER	RS	SRS
Ø %	3%	- 1%	LLB		NS
	(+) Max	(-) Max	STOP		
Maacuroma	nt		SYNC MODE	-	
Measur elle			APC	+	+
			SPEED (bps 2400	•	+
	Dis Rs	t t	PATTERN - 1:4	+	+

ひずみ率測定表示例

5.5.5.入力信号周波数测定

Func

(注意)

LM INの周波数測定結果は、Level Meter/Oscillator画面の [LM kHz] 表示で も確認出来ます。

Frequency Measurement	INTERF	ACE CO	NTROL
Frequency kHz	ER	N ■OF	F) SRS
2.400	LLB		NS
Frequency Source = [<mark>ST2]</mark>]	STOP		
	ST-SP	+	•
	SPEED (bps 2400	*	+
Down Up Func	PATTERN ⁻ PN 9	+	+

入力信号周波数測定例

5.5.6. インタフェース信号の遅延時間測定

Funcキーで表示メニューを切り替え、Time Measキーを表示します。

|Time Meas|キーをクリックし、Time Measurement画面を表示します。

Down, **Up**, ↓, ↑ キーで [Start], [Stop] に設定するインタフェース信号とトリガを選 択します。

測定は $\begin{bmatrix} S t a r t \end{bmatrix}$ で設定した信号と同一の $\begin{bmatrix} I N T E R F A C E \\ C O N T R O \end{bmatrix}$ キーをON \angle OFFすることで開始します。

測定結果は、[Delay Time] に表示します。

* * * * * * * * * * * * * * *	• •
Time Measurement	INTERFACE CONTROL (ON DOFF)
Delay Time	ER RS SRS
85. / _{ms}	LLB
Start = [RS-ON ↑]	STOP
Stop = [CS-ON T]	SYNC MODE
	ST2- RT 두 🗭
— Menu — гCursor ¬	2400 +
Down Up 🖊 🛧 Func	PATTERN PN 9

インタフェース信号の遅延時間測定例(RS ON→CS ON時間)

- 5.5.7. FOXテスト
 - (1) モデム設定

被試験モデムの仕様に合わせて同期方式、データ信号速度を [SYNC MODE]、[SPEED bps] の (\leftarrow) , (→)キーで選択して設定します。

必要に応じて

ER、RSの各信号がON状態になっていることを確認します。

(2) FOXテスト

- Funcキーで表示メニューを切り替え、Fox Testキーを表示します。
- Fox Test キーをクリックし、Fox Test (1/2) 画面を表示します。
- Fox Test (1/2) 画面が表示されますので、[Format], [Code], [Parity], [L ine Use], [Tx Interval], [Tx Delay] を設定します。
- Run/Stopキーをクリックすると測定を開始します。
- ステータス表示部には [FOX RUN] が点滅します。
- RUN中にRun/Stop キーをクリックすると測定を停止します。停止するとステータス表示部に[S TOP]が表示されます。
- 測定結果はFox Test(2/2)画面で各エラー数と応答時間を確認出来ます。

(注意)

[Line Use] = FDXの場合、[Tx Delay] 設定の表示はしません。(設定なし)

Fox Tes	t [Page 1/2]	INTERFACE CONTROL (ON DOFF)
Format	= HDLC	ER RS SRS
Code	= ASCII-7	LLB NS
Parity	= ODD	STOP
Tx Delay	= 1.23 sec	
Tx Interval	= 2.34 sec	ST2-RT
		SPEED (bps)
Menu — - Cui	rsor ¬	2400 두 🕈
wn Up 🖊	Run/ Next Fu	

FOXテスト設定例

FOXテスト測定例

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fox Test [Page 2/2]	INTERFACE CONTROL		
Character Error = 0	ER RS SRS		
Parity Error = 0 BCC Error = 0	LLB NS		
Rx Block Count = 5	FOX RUN		
Response Time = 19 ms	SYNC MODE		
	ST2- RT 🗧 🗭		
	2400 +		
Run/ Next Stop Page Func	FOX		

5.5.8. 音声録音

(1) 音声録音

Funcキーで表示メニューを切り替え、Line Recキーを表示します。

Line Rec キーをクリックし、Line Recording (1/2) 画面を表示します。

- Down, Upキーで録音するチャンネルを設定します。
- R u n / S t o p キーをクリックすると録音を開始します。
- ステータス表示部には[Recording]が点滅します。
- RUN中に|Run / Stop|キーをクリックすると録音を停止します。停止するとステータス表示部から [Recording]が消えます。

(2)録音ファイル消去

Funcキーで表示メニューを切り替え、Line Recキーを表示します。

Line Rec キーをクリックし、Line Recording (1/2) 画面を表示します。

Next キーをクリックし、Line Recording(2/2)画面を表示します。

|Down|, |Up|, ↓, ↑ キーで消去したい録音ファイルにカーソルを合わせます。

<u>Delete</u>キーをクリックすると、Yes, Noキーが表示され、Yesキーをクリックするとカーソル 位置にある録音ファイルを消去します。

(注意)

REC端子には付属の録音ケーブルを使用してください。

- 付属録音ケーブルの白色のワニロが共通グランドになっております。
- 1ファイル最大2GBまで録音可能です。
- 録音中に2GBを越えた場合は、新たなファイルを追加して録音を継続します。

録音できる最大ファイル数は200ファイルです。

また、本製品をUSBケーブルでパソコンと接続することにより、パソコンから本製品に保存した WAV ファ イルを取得することが出来ます。

ただし、録音中はUSBケーブルでパソコンと接続しないでください。録音中にUSBケーブルを接続する と自動的に録音を停止します。

本製品に保存した WAV ファイルを取得するときのみ、USBケーブルでパソコンと接続してください。

音声録音 停止/設定例

Line Recording [Page 1/2]	INTERFACE CONTROL		
Recording CH = CH1, CH2	ER	RS	SRS
	LLB		NS
	STOP		
	SYNC MOD	E	
Remain - 22h48m	ST2-R	T 🔶	-
- CH Sel -	2400	s) 🔶	+
Down Up Run/ Next Func	pattern PN 9	+	+

音声録音 開始例



音声録音 ファイル選択例

	• • •	• • •		
Line Recording [Page 2/2]	INTERFACE CONTROL			
2015-05-07-13h40m.wa∨	44B	ER	RS	SRS
2015-05-07-09h07m(2).wav	44B	LLB		NS
2015-04-30-08h45m. wav	44B	STOP		
2015-04-28-21h33m.wav 2015-04-28-21h27m(2).wav	44B 44B	SYNC MOD		
File Page		ST2-R		•
Page — - Cursor –	2400	+		
Down Up 🗣 🕇 Del Next ete Page	Func	PATTERN PN 9	+	+

音声録音 ファイル削除例



6. FOXパターン詳細

(1) FOXテスト試験フォーマット

番 号	試験 フォーマット	データビット データ数 コード		パリティ ビット	ストップ ビット	モード 設定	ブロック チェック	
		5	Baudot	NONE				
		6	Baudot	ODD/EVEN				
		Ø	EBCD	NONE	1			
1	調歩同期式	7	EBCD	ODD/EVEN	1.5	ST-SP	_	
			ASCII	NONE	2			
			0	ASCII	ODD/EVEN			
				0	EBCDIC	NONE		
\bigcirc	回告书	0	ASCII	ODD/EVEN		APC		
2	问册式	0	EBCDIC	NONE		*ST1-RT	CRC-10	
0		0	ASCII	ODD/EVEN		ST2-RT	CRC-	
3		0	EBCDIC	NONE		R T – R T	ССІТТ	

*ST1-RT:ST1-RTとExtST1-RTを含む

①調步同期式

FOX $0 \sim 9 C_R L_F$

②同期式

 $S_{Y} S_{Y} S_{Y} S_{Y} S_{Y} S_{Y} S_{X} FOX 0~9 C_{R} L_{F} E_{X} B_{cc}$

_ 出力(SD)はS_Υを連続5回送出します。 入力(RD)はS_Υを連続2回以上入力した場合に同期確立します。

3HDLC	F	Α	С	FOX	0~9	C _R L	FCS	F
			1	- HEX03 - オール1				

なおFOX+0~9は、次に示す内容になります。

■コードがEBCDIC-8、ASCII-7の場合

THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_012 3456789

■コードがEBCD-6の場合

 S_{0} THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOGS_U 0123456789

 $(S_1:SHIFT IN = -F S_0:SHIFT OUT = -F)$

■コードがBaudot-5の場合

S_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOGS___ 0123456789

 $(S_1:SHIFT IN -F S_0:SHIFT OUT -F)$





- 注 · [Tx De | ay] は0~9.99secまで可変できます。
 - •[TX Interval]は0~9.99secまで可変できます。
 - ・[Tx Delay], [Tx Interval]の設定誤差は±5伝送速度クロックです。
 - Line Use設定が [Switched] のとき、CD ON中は、RSをONしません。
 Tx Interval時間経過後もCDがONの場合は、CDがOFFになってからRSをONします。

ただし、RS ON中にCDがONになった場合は、RS ONのまま現在のFOXデータを送出し、その後RSをOFFします。

7. 付属品

本製品に付属されている物が全て揃っているかご確認ください。万が一不足がありましたら、 お手数ですが、お求めになりました販売店または弊社までご連絡ください。

•	電源ケーブル	1本	
•	ヒューズ	2本	(内部搭載済)
•	接続遮蔽ひも	2本	
•	録音用ケーブル	2本	
•	D-sub25pケーブル	1本	
•	取扱説明書	1部	

8. 動作しなかったら

製品の状態を確認し、各項目について再度ご確認ください。

- (1) 液晶パネルに何も表示されません。
 - 電源ケーブルは正しく接続されていますか。
 - ・ 使用している電源は規格通りの電源ですか。
 - ヒューズは切れていませんか。
 - ・ AC100V用の場合、添付のACケーブルを使用していますか。
 - 上記を確認しても液晶パネルに何も表示されない場合は、すぐに使用を中止し、お求めになりました販売店または弊社までご連絡ください。
- (2) 各種測定、設定ができない。
 - 本製品の異常が考えられます。すぐに使用を中止し、お求めになりました販売店または弊社まで ご連絡ください。

9. 無償保証期間

- (1)無償保証期間
 無償保証期間は納入後1年です。(有償修理品の故障に対しては、同一部位のみ修理後3ヶ月)
 無償保証期間終了後は有償での修理となります。
- (2)無償保証につきましては、上記無償保証期間中、製品の使用環境、使用状態、使用方法などが 取扱説明書に記載された諸条件や注意事項に従っていた場合のみに限定されます。 無償保証期間終了後は有償での修理となります。
- (3) 無償保証期間内であっても次のような場合には、有償修理となります。
 - 納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃などお客様の取り扱い不注意により生じた故障および損傷
 - ・ 取扱説明書に記載されている使用範囲外での使用による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧、異常電流による故障および損傷
 - 接続している機器に起因して本製品に生じた故障および損傷
 - その他、お客様による故障および損傷または不具合の責と認められた場合
- (4)次のような場合は無償、有償に関わらず修理をお断りすることがあります。
 - 弊社以外で修理、改造等を行ったと認められる場合

ご使用に際して不明な点や技術的なご質問、また修理の問合せはお求めになりました販売店、 または弊社まで連絡ください。