<u>モデムテスタ</u> <u>TN-M19</u>

取扱説明書

(リモートコントロール編)

トライシステムズ株式会社

Rev1.0

内容。	頁
1. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··· 2
2. リモートコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 2
2.1. モデムテスタと制御端末(パソコン等)との接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 2
2.2. RS-232C インタフェース設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 2
2.3. RS-232C からのリモートコントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 2
2. 4.注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••3
3. コマンド一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 4
4.測定結果応答フォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 11
4.1. ビットエラー測定(RQ0)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 11
4. 2. ディレイ時間測定(RQ1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 12
4.3. レベル測定(RQ2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 12
4. 4.歪測定(RQ4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 13
4.5. FOXパターン送受信測定(RQ5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 13
4.6. 周波数測定(RQ6) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · 14
4.7.インタフェース信号状態(RQ7)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 14
4.8. バージョン取得(RQ9)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 15
4.9. 選択レベル測定(RQ10)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 15

目次

1. 概要

本説明書は、モデムテスタ(型式: TN-M19)を、外部制御端末(パソコン等)を使用して、リモート制 御を行うための方法について記載されております。 モデムテスタと端末間はUSB通信により、制御を行います。

- 2. リモートコントロール
- 2.1. モデムテスタと制御端末(パソコン等)との接続

モデムテスタとの接続用には、USBケーブルを使用します。USBケーブルを接続すると端末(パソコン等) では、仮想RS-232C(COM)ポートとして認識されます。 このポートを使用して、ターミナルソフト等を使用し、接続します。

2.2. RS-232C インタフェース設定

端末側ターミナルソフトの通信速度は自動認識しますが、最大115.2kbps以下でご使用ください。 また、キャラクタフォーマットは固定となっており、それぞれキャラクタ=8ビット、パリティビット=なし、 ストップ=1ビットとなります。

2.3. RS-232C からのリモートコントロール

リモートコントロール例を次に示します。

また、リモートコントロールコマンドおよびデータ出力形式は、次項以降に記載します。



【文字コード】	
<ack> : 0 x 0 6</ack>	(6)
<cr> : 0 x 0 D</cr>	(13)
< f>: 0 x 0 A	(10)
<nak> : 0 x 1 5</nak>	(21)

2.4. 注意事項

- (1) コマンド列の終了は
 (1) コマンド列の終了は
 (1) コマンド間は「,」または「/」(半角文字)で区切ることが出来ます。
 先頭の制御コマンドから順に実行されて全ての制御コマンドが終了したときに
 (0 x 0 6)
 を返送します。
 但し、コマンド列の途中においてコマンド認識が異常となったときは、それ以降の制御コマンドを
 破棄して
 (0 x 1 5)を返送します。
- (2) コマンド認識が異常のとき、〈ack〉(0x06)ではなく、〈nak〉(0x15)を返送します。
 条件は次のとおりです。
 ①フレーミングエラー。
 ②コマンドエラー(フォーマットエラー)。
 ③未定義コマンドの送信。
- (3) コマンド列の最大長は63キャラクタとなります(<cr>
 (cr><lf>を含む)。
 その文字数を超えて送られてきたときは、<cr>
 (cr><lf>が入力されるまで以降の文字が捨てられます。
- (4) リモートUSBケーブル接続中は録音機能が利用できなくなります。

3. コマンド一覧

- ・(*)マークは default 設定値
- ・条件項はコマンドが有効になる条件
 - : 条件無し(常に有効)
 - 0: インターフェースタイプ設定が「RS232C/V.24」の時のみ有効

1: インターフェースタイプ設定が「X.20/X.21」の時のみ有効

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
初期化			SD	-	モデムテスタ初期値設定
Interface		RS232C/V. 24	IF0 (*)		インターフェースタイプを「RS232C/V.24」に設定
Туре		X. 20/X. 21	IF1	_	インターフェースタイプを「X.20/X.21」に設定
DTE 信号	RS	0FF	RS0 (*)		RS 信号を 0FF
		ON	RS1		RS 信号を ON
	ER	0FF	ER0 (*)		ER 信号を ON
		ON	ER1		ER 信号を OFF
	SRS	0FF	SSO (*)		SRS 信号を OFF
		ON	SS1		SRS 信号を ON
	LLB	0FF	LB0 (*)	0	LLB 信号を 0FF
		ON	LB1		LLB 信号を ON
	RLB	0FF	RB0 (*)		RLB 信号を OFF
		ON	RB1		RLB 信号を ON
	NS	0FF	NSO (*)		NS 信号を 0FF
		ON	NS1		NS 信号を ON
	С	OFF	CTO (*)	1	C 信号を OFF
		ON	CT1	I	C 信号を ON
テスト	SPEED	50	BR00		データ信号速度を 50bps に設定
設定		75	BR01		データ信号速度を 75bps に設定
		100	BR02		データ信号速度を 100bps に設定
		110	BR03		データ信号速度を 110bps に設定
		134. 5	BR04		データ信号速度を 134.5bps に設定
		150	BR05		データ信号速度を 150bps に設定
		200	BR06		データ信号速度を 200bps に設定
		300	BR07		データ信号速度を 300bps に設定
		600	BR08	_	データ信号速度を 600bps に設定
		1200	BR09 (*)		データ信号速度を 1200bps に設定
		1800	BR10		データ信号速度を 1800bps に設定
		2000	BR11		データ信号速度を 2000bps に設定
		2400	BR12		データ信号速度を 2400bps に設定
		3200	BR13		データ信号速度を 3200bps に設定
		3600	BR14		データ信号速度を 3600bps に設定
		4800	BR15		データ信号速度を 4800bps に設定
		7200	BR16		データ信号速度を 7200bps に設定

区分	項目	值	コマンド	条件	概要
テスト	SPEED	8000	BR17		データ信号速度を 8000bps に設定
設定		9600	BR18		データ信号速度を 9600bps に設定
		12. 0k	BR19		データ信号速度を 12. 0kbps に設定
		12. 8k	BR20		データ信号速度を 12. 8kbps に設定
		14. 4k	BR21		データ信号速度を 14. 4kbps に設定
		16. 0k	BR22		データ信号速度を 16. 0kbps に設定
		16. 8k	BR23		データ信号速度を 16.8kbps に設定
		19. 2k	BR24		データ信号速度を 19. 2kbps に設定
		32. 0k	BR25		データ信号速度を 32. 0kbps に設定
		38. 4k	BR26		データ信号速度を 38. 4kbps に設定
		48. 0k	BR27		データ信号速度を 48. 0kbps に設定
		56. 0k	BR28		データ信号速度を 56. 0kbps に設定
		64. 0k	BR29	-	データ信号速度を 64. 0kbps に設定
		72. 0k	BR30		データ信号速度を 72. 0kbps に設定
		21. 6k	BR31		データ信号速度を 21. 6kbps に設定
		24. 0k	BR32		データ信号速度を 24. 0kbps に設定
		26. 4k	BR33		データ信号速度を 26. 4kbps に設定
		28. 8k	BR34		データ信号速度を 28. 8kbps に設定
		31. 2k	BR35		データ信号速度を 31. 2kbps に設定
		33. 6k	BR36		データ信号速度を 33.6kbps に設定
		36. 0k	BR37		データ信号速度を 36. 0kbps に設定
		57. 6k	BR38		データ信号速度を 57.6kbps に設定
		96. 0k	BR39		データ信号速度を 96. 0kbps に設定
		115. 2k	BR40		データ信号速度を 115. 2kbps に設定
		128. 0k	BR41		データ信号速度を 128. 0kbps に設定
		144. 0k	BR42		データ信号速度を 144. 0kbps に設定
		192. 0k	BR43		データ信号速度を 192. 0kbps に設定
		230. 0k	BR44		データ信号速度を 230. 0kbps に設定
		256. 0k	BR45	1	データ信号速度を 256. 0kbps に設定
		320. 0k	BR46		データ信号速度を 320. 0kbps に設定
		384. 0k	BR47		データ信号速度を 384. 0kbps に設定
		512. 0k	BR48		データ信号速度を 512. 0kbps に設定
	SYNC MODE	ST-SP	SMO (*)	_	同期方式を ST-SP に設定
		APC	SM1		同期方式を APC に設定
		ST1-RT	SM2		同期方式を ST1-RT に設定
		ST2-RT	SM3		同期方式を ST2-RT に設定
		RT-RT	SM4	0	同期方式をRT-RT に設定
		EXTST1	SM5		同期方式を EXT ST1-RT に設定
		EXTSTSP	SM6		同期方式を EXT ST-SP に設定
		TC	SM7	1	同期方式をTCに設定
		RC	SM8		同期方式を RC に設定

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
テスト	PATTERN	PN9	CD0 (*)		試験符号を PN9 に設定 (PT00 相等)
設定		PN11	CD1		試験符号を PN11 に設定 (PT01 相等)
		PN20	CD2		試験符号を PN20 に設定 (PT04 相等)
		1:1	CD3		試験符号を 1:1 に設定 (PT05 相等)
		1:4	CD4		試験符号を 1:4 に設定 (PT08 相等)
		4:1	CD5		試験符号を 4:1 に設定 (PT09 相等)
		Α	CD6		試験符号をAに設定 (PT12 相等)
		Z	CD7		試験符号をZに設定 (PT13 相等)
		PN9	PT00		試験符号を PN9 に設定 (CD0 相等)
		PN11	PT01		試験符号を PN11 に設定 (CD1 相等)
		PN15	PT02		試験符号を PN15 に設定
		PN17	PT03		試験符号を PN17 に設定
		PN20	PT04		試験符号を PN20 に設定 (CD2 相等)
		1:1	PT05		試験符号を 1:1 に設定 (CD3 相等)
		1:3	PT06		試験符号を1:3に設定
		3:1	PT07	_	試験符号を 3:1 に設定
		1:4	PT08		試験符号を 1:4 に設定 (CD4 相等)
		4:1	PT09		試験符号を 4:1 に設定 (CD5 相等)
		1:7	PT10		試験符号を 1:7 に設定
		7:1	PT11		試験符号を 7:1 に設定
		Α	PT12		試験符号をAに設定 (CD6 相等)
		Ζ	PT13		試験符号をZに設定 (CD7相等)
BER 試験	Test	Manual	MMO (*)		BER テストモードを Manual に設定
	Mode	Time	MM1	_	BER テストモードを Time に設定
		Clock	MM2		BER テストモードを Clock に設定
	Period		MT######		BER テストの測定時間を設定
	(Time)				######=xxyyzz
				-	xx:時(00~99)
					yy:分(00~59)
					zz:秒(00~59)
	Period	IE 4	MCO (*)		BER テストのビット数を IE 4 に設定
	(Clock)	IE 5	MC1		BER テストのビット数を IE 5 に設定
		IE 6	MC2		BER テストのビット数を IE 6 に設定
		IE 7	MC3		BER テストのビット数を IE 7 に設定
		IE 8	MC4		BER テストのビット数を IE 8 に設定
		IE 9	MC5		BER テストのビット数を IE 9 に設定
	Block	1000bit	BL0 (*)	_	BER テストのブロック長を 1000bit に設定
	Length	PN LNG	BL1		BER テストのブロック長を PN LNG に設定

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
BER 試験	Data Bit	5bit	DBO		BER テストのデータ長を 5bit に設定
		6bit	DB1		BER テストのデータ長を 6bit に設定
		7bit	DB2	_	BER テストのデータ長を 7bit に設定
		8bit	DB3 (*)		BER テストのデータ長を 8bit に設定
		9bit	DB4		BER テストのデータ長を 9bit に設定
	Stop Bit	1bit	SB0 (*)		BER テストのストップ長を 1bit に設定
		1.5bit	SB1	_	BERテストのストップ長を1.5bitに設定
		2 bit	SB2		BER テストのストップ長を 2bit に設定
	Err Insr		IE	_	BER テスト時にエラー1bit を挿入
	Stop/Run	STOP	STO (*)		BER テストの停止
		RUN	ST1		BER テストの開始
	Flow	None	FZ0 (*)		BER テストのフロー制御をなしに設定
	Control	Hardware	FZ1		BER テストのフロー制御をハードウェアに設定
ディレイ	Start	RS-ON	TTO (*)		ディレイ測定の開始信号を RS-ON に設定
時間		RS-OFF	TT1	0	ディレイ測定の開始信号を RS-OFF に設定
		ER-ON	TT2	0	ディレイ測定の開始信号を ER-ON に設定
		ER-OFF	TT3		ディレイ測定の開始信号を ER-OFF に設定
		T1-ON	TT4		ディレイ測定の開始信号をT1-ONに設定
		T1-OFF	TT5		ディレイ測定の開始信号をT1-OFF に設定
		T2-ON	TT6	_	ディレイ測定の開始信号をT2-ONに設定
		T2-OFF	TT7		ディレイ測定の開始信号をT2-OFF に設定
		C-ON	TT8	- 1	ディレイ測定の開始信号を C-ON に設定
		C-OFF	TT9		ディレイ測定の開始信号を C-OFF に設定
	Stop	CS-ON	TP0 (*)		ディレイ測定の停止信号を CS-ON に設定
		CS-OFF	TP1		ディレイ測定の停止信号を CS-OFF に設定
		CD-ON	TP2	0	ディレイ測定の停止信号を CD-ON に設定
		CD-OFF	TP3	U	ディレイ測定の停止信号を CD-OFF に設定
		DR-ON	TP4		ディレイ測定の停止信号を DR-ON に設定
		DR-OFF	TP5		ディレイ測定の停止信号を DR-OFF に設定
		T1-ON	TP6		ディレイ測定の停止信号をT1-ONに設定
		T1-OFF	TP7		ディレイ測定の停止信号をT1-OFF に設定
		T2-ON	TP8	_	ディレイ測定の停止信号をT2-ONに設定
		T2-OFF	TP9		ディレイ測定の停止信号を T2-0FF に設定
		I-ON	TP10	-1	ディレイ測定の停止信号を I-ON に設定
		I-OFF	TP11	1	ディレイ測定の停止信号を I-OFF に設定
符号歪み	Dist Rst		DR	_	符号歪み測定値をリセット

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
レベル	Trn	600Ω	SIO	_	入力インピーダンスを 600Ωに設定
		High	SI1 (*)		入力インピーダンスを High に設定
	Meas	LM dBm	LL0 (*)	_	LINE の入出力を Meas (LM IN) に設定
	Chk	OSC KHz	LL1		LINE の入出力を Chk (OSC OUT) に設定
	OSC Freq		FR####		発信器から出力する周波数を設定
				-	#### = 0200~9999
					例:0510 = 0.51kHz, 9999 = 9.99kHz
	OSC Level		0L###. #	_	発信器の出力レベルを設定(-20.0 ~ 5.0)
					※符号部+の場合はスペースとする
	LM Reset		LR	-	レベルメータ測定値のリセット
周波数	Frequency	ST1	FS0 (*)		周波数測定時の信号を ST1 に設定
	Source	ST2	FS1	0	周波数測定時の信号を ST2 に設定
		RT	FS2		周波数測定時の信号を RT に設定
		LM IN	FS3	-	周波数測定時の信号をLM IN に設定
		TC	FS4	1	周波数測定時の信号を TC に設定
		RC	FS5		周波数測定時の信号をRCに設定
時計	RTC	Time, Date	RTCyymmdd		内蔵時計の日付、時刻を設定
			hhMMss		yy: 年=西暦の下2桁(00~99)
					mm: 月(00~12)
				-	dd:日(01~31) ※年月により変化
					hh:時(00~23)
					MM:分(00~59)
					ss:秒(00~59)
FOX 試験	Format	ST-SP 1bit	TF0 (*)		FOX 試験の Format を ST-SP 1bit に設定
		ST-SP 1.5bit	TF1		FOX 試験の Format を ST-SP 1.5bit に設定
		ST-SP 2bit	TF2	-	FOX 試験の Format を ST-SP 2bit に設定
		SYNC	TF3		FOX 試験の Format を SYNC に設定
		HDLC	TF4		FOX 試験の Format を HDLC に設定
	Code	EBCDIC-8	FC0		FOX 試験の Code を EBCDIC-8 に設定
		ASCII-7	FC1 (*)	_	FOX 試験の Code を ASCI I-7 に設定
		EBCD-6	FC2		FOX 試験の Code を EBCD-6 に設定
		BAUDOT-5	FC3		F0X 試験の Code を BAUDOT-5 に設定
	Parity	EVEN	PB0 (*)		FOX 試験の Parity を EVEN に設定
		ODD	PB1	-	FOX 試験の Parity を ODD に設定
		NONE	PB2		FOX 試験の Parity を NONE に設定
	Line Use	FDX	LU0 (*)	-	FOX 試験の Line Use を FDX に設定
		Switched	LU1	0	FOX 試験の Line Use を Switched に設定
		Multi Drop	LU2		FOX 試験のLine UseをMulti Drop に設定
	Tx Time	Interval	TI###	_	FOX 試験の Tx Interval を設定(000~999)
		Delay	TD###		FOX 試験の Tx Delay を設定(000~999)
	Stop/Run	STOP	SF0 (*)		FOX テストの停止
		RUN	SF1	_	FOX テストの開始

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
選択	Mode	V.22/V.22bis	SL0 (*)		選択レベル測定のモードを V.22/V.22bisに設定
レベル		V. 21	SL1		選択レベル測定のモードを V.21 に設定
		FSK(50bps)	SL2	- 1	選択レベル測定のモードを FSK (50bps) に設定
		FSK(200bps)	SL3		選択レベル測定のモードを FSK (200bps) に設定
		FSK(600bps)	SL4		選択レベル測定のモードを FSK (600bps) に設定
	Channel		SC##		選択レベル測定のチャンネル設定
					モードが[V.22/V.22bis] の場合 : 1,2
				_	モードが[V.21]の場合 : 1,2
					モードが[FSK50] の場合 : 1~18
					モードが[FSK200] の場合 : 1~6
					モードが[FSK600] の場合 : 1~7
	Lev Reset		SR	-	選択レベル測定の測定値のリセット
ITM	Format	ST-SP 1bit	CF0 (*)		ITMのFormatをST-SP 1bitに設定
		ST-SP 1.5bit	CF1	-	ITMのFormatをST-SP 1.5bitに設定
		ST-SP 2bit	CF2		ITMのFormatをST-SP 2bitに設定
	Code	ASCII-7	CC0		ITMのCodeをASCII-7に設定
		ASCII-8	CC1 (*)		ITMのCodeをASCII-8に設定
	Parity	NONE	CP0 (*)		ITMのParityをNONEに設定
		EVEN	CP1	-	ITMのParityをEVENに設定
		ODD	CP2		ITMのParityをODDに設定
	CMD Set		CE#=ssss		ITM のコマンドテーブルにコマンドをセット
					[#] コマンド番号(1~9)
					[ssss] 設定文字列(最大 24 文字まで)
				_	
					但し、「¥」,「,」,「/」,「 <cr>」,「<\f>」の文字を</cr>
					設定する場合には、エスケープ処理として
					それぞれ「¥¥」,「¥,」,「¥/」,「¥OD」,「¥OA」の
					文字列に置き換えて設定する。
	CMD Table		CS#		ITM のコマンドテーブルに登録されたコマンドを
	Send			-	送信する。
					[#]コマンド番号(1~9)
	Terminal		TC	_	ITM ターミナルに表示されている文字を
	CLR				クリアする。

区分	項目	値	コマンド	条件	概要
表示画面	Display	TN-M19 (Power On)	DY00 (*)		起動画面を表示
		All Meas	DY01		All Measurement 画面を表示
		BER[Page1/3]	DY02		Bit Error Test[Page1/3] 画面を表示
		BER[Page2/3]	DY03		Bit Error Test[Page2/3] 画面を表示
		BER[Page3/3]	DY04		Bit Error Test[Page3/3] 画面を表示
		Level Meter/Osc	DY05		Level Meter/Oscillator 画面を表示
		Time Meas	DY06		Time Measurement 画面を表示
		FOX[Page1/2]	DY07		Fox Test [Page1/2] 画面を表示
		FOX[Page2/2]	DY08		Fox Test [Page2/2] 画面を表示
		Dist	DY09	_	Distortion Measurement 画面を表示
		Freq	DY10		Frequency Measurement 画面を表示
			DY11		<nak>応答</nak>
			DY12		<nak>応答</nak>
			DY13		<nak>応答</nak>
		System	DY14		System 画面を表示
		Selective Level	DY15		Selective Level Measure 画面を表示
		ITM Condition	DY16		ITM Condition 画面を表示
		ITM Setup	DY17		ITM Setup 画面を表示
		ITM Terminal	DY18		ITM Terminal Windoe 画面を表示
結果要求	Request	Bit Err Test	RQO		ビットエラーテストの結果要求
		Delay Time	RQ1		遅延時間測定の結果要求
		Level/OSC	RQ2		レベル測定の結果要求
			RQ3		<nak>応答</nak>
		Distortion	RQ4		符号歪測定の結果要求
		Fox Test	RQ5	_	FOX テストの結果要求
		Frequency	RQ6		周波数測定の結果要求
		Interface	RQ7		DTE インタフェース状態要求
			RQ8		<nak>応答</nak>
		Version Get	RQ9		ソフトウェアバージョン情報要求
		Selective Level	RQ10		選択レベル測定の結果要求

4. 測定結果応答フォーマット

*表示サンプルのすべての行には、<cr>(キャリッジリターン)・<lf>(ラインフィード)が付きます。

4.1. ビットエラー測定(RQ0)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
ビットエラー数	BE_00000	0~9999, ″1.0E_4″~″9.9E_7″
	BELLLOFL	オーバーフロー
ビットエラ一率	BER_D. DE-D	″0.0E_0″~″1.0E-9″
	BER	演算不能
ブロックエラー数	BLE_00000	0~9999, ″1.0E_4″ ~″9.9E_7″
	BLEOFL	オーバーフロー
ブロックエラー率	BLER_O. DE-O	″0.0E_0″ ~ ″1.0E-6″
	BLER	演算不能
エラーセカンド	ES_DDDDDD	0~9999, ″1.0E_4″ ~″9.9E_5″
	ESOFL	オーバーフロー
%エラーフリーセカンド	% E F S _ 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆	0.001~99.999(%), 100%
	%EFS	演算不能
シンクロス数	SLUDDD	0~9999
	SLOFL	オーバーフロー
ドロップアウト数		0~9999
	DOUUOFL	オーバーフロー
トータルビット数	тв_ОООООО	0~9999, ″1.0E_4″~″1.0E_9″
	TBLLLOFL	オーバーフロー
測定経過時間		0000:00:00 ~ 9999:59:59
未測定	SYNC_SEARCH	シンクサーチ中

【表示サンプル】

同期確立時

BE 1 BER 0. 0E 0
BLE 1
BLER 0.0E 0
ES 1
%EFS 100
SL 0
IB I. 2E /
<pre>elps 0000:21:49 <ack>(0x06)</ack></pre>

同期未確立時

SYNC SEARCH <ack>(0x06)

*注意: 同期確立後に同期が外れた場合は、測定経過時間の次に "SYNC SEARCH"を一行挿入します。

4.2. ディレイ時間測定(RQ1)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
ディレイ時間	RT_DDDD.D	0.0~9999.9
	RTOFL	オーバーフロー

【表示サンプル】

RT	0FL	
<ack< td=""><td>>(0x06)</td><td></td></ack<>	>(0x06)	

4.3. レベル測定(RQ2)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
レベル	RL00. 0	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	RLOFL	オーバーフロー
	RLUFL	アンダーフロー
レベル最大	мхОО. О	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	MXOFL	オーバーフロー
	MXUFL	アンダーフロー
レベル最小	MN	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	MNOFL	オーバーフロー
	MNUFL	アンダーフロー
レベル平均	AVDD. D	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	A V _ * * * * *	全て OFL か UFL だった

RL	UFL
MX	0. 1
MN	UFL
AV -	3. 1
<ack)< td=""><td>>(0x06)</td></ack)<>	>(0x06)

4.4. 歪測定(RQ4)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
バイアス歪	в D _ — 🗆 🗆	0~50
		(+表示の場合は符号位置がスペース)
単点歪最大	MXD	0~50
		(+表示の場合は符号位置がスペース)
単点歪最小		0~50
		(+表示の場合は符号位置がスペース)
未測定	ΝΟ _ ΟΑΤΑ	受信データなし

【表示サンプル】

BD	0		
MX	2		
MN	-46		
<ac< td=""><td>k>(0x0</td><td>)6)</td><td></td></ac<>	k>(0x0)6)	

4.5. FOXパターン送受信測定(RQ5)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
キャラクタエラー		0~9999
	CEOFL	オーバーフロー
パリティエラー	P E _ 0000	0~9999
	PEUUOFL	オーバーフロー
ブロックチェック	ВС	0~9999
キャラクタエラー	BCOFL	オーバーフロー
受信ブロック数	вк_0000	0~9999
	BKOFL	オーバーフロー
レスポンスタイム	R S _ 🗆 🗆 🗆 🗆	0~9999
	RSOFL	オーバーフロー

CE	0	
PE	0	
BC	0	
BK	0	
RS	0	
<ack>(0x06)</ack>		

4.6. 周波数測定(RQ6)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
周波数	FR	0.000~9.999~10.00~99.99~100.0
	FR	測定不可

【表示サンプル】

FR 0.000 <ack>(0x06)

4.7. インタフェース信号状態(RQ7)

4.7.1. RS232C/V.24 選択時

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
状態	SD_□	0:オープン状態
	R D _ 🗆	1 : ON 状態
	ST1_0	2 : 0FF 状態
	S T 2 _ 🗆	3 : 0N/0FF 状態
	RT_□	
	ER_D	
	R S _ 🗆	
	CS_□	
	CILD	
	SRS_□	
	RLB/SQD_□	
	ті_П	
	N S _ 🗆	

0.0
SD 3
RD 0
ST1 2
ST2 0
RT O
ER 2
DR 0
RS 2
CS 0
CD 0
CI O
SRS 2
LLB 2
RLB/SQD 0
TI O
NS 2
$\langle ack \rangle (0x06)$

4.7.2. X.20/X.21 選択時

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
状態	Т_О	1 : ON 状態
	R_D	2 : 0FF 状態
	C_□	3 : 0N/0FF 状態
	I_D	
	S_□	

【表示サンプル】

Т2	
R 2	
C 1	
I 2	
S 2	
<ack>(0x06)</ack>	

4.8. バージョン取得(RQ9)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
バージョン情報		

【表示サンプル】

VER 10. 20. 16	
<ack>(0x06)</ack>	

4.9. 選択レベル測定(RQ10)

測定項目	フォーマット	測定値表示・機能
レベル	SLOO. O	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	SLOFL	オーバーフロー
	SLUFL	アンダーフロー
レベル最大	МХОО. О	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	MXOFL	オーバーフロー
	MXUFL	アンダーフロー
レベル最小	MN	″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	MNOFL	オーバーフロー
	MNUFL	アンダーフロー
レベル平均		″−60. 0″ ~ ″ 10. 0″
	AV_****	全て 0FL か UFL だった

SL	UFL	
MX	0.1	
MN	UFL	
AV -	- 3.1	
<ack>(0x06)</ack>		